

Dräger X-plore® 3300/3500

Procedimento para vestir



D-7868-2018



D-16563-2018

Posicione dois filtros baioneta.



D-16577-2018

Confira se as linhas marcadas nos filtros e na máscara estão alinhadas. Insira os filtros na direção da seta até que eles travem.



D-16581-2018

Puxe as fivelas dos tirantes até o fim do tirante. Puxe completamente o tirante do pescoço, até que as fivelas dos tirantes toquem na cinta da máscara semifacial.



D-16551-2018

D-16588-2018

Feche a trava (apenas Dräger X-plore® 3500). Coloque o tirante do pescoço em volta do pescoço.



D-16592-2018

Posicione a máscara semifacial sobre a boca e o nariz e coloque o tirante sobre a parte de trás da cabeça e por sobre as orelhas.



D-16596-2018

Puxe as extremidades dos tirantes até que a máscara semifacial fique bem presa no rosto.

Antes do uso: Faça um teste de estanqueidade



D-16600-2018

Teste de pressão negativa: Tape os dois filtros respiratórios com as suas mãos e respire até criar uma pressão negativa. Prenda a respiração um pouco. A pressão negativa deve ser mantida. Se não se mantiver, ajuste o tirante.



D-16610-2018

Pronta para o uso.